



Voor het opmeten van de breedte en hoogte vragen we enkel naar de **spannende maat**. Deze maat meet je vanuit de **spinning** van je raamkader. De spinning is de ruimte **binnenin** het kunststof raamkader waar de raamvleugel opent en sluit.



**Bij voorkeur wordt er opgemeten met een plooiometer of lintmeter.*

Identificeer eerst de **spinning** in de binnenkant van je raamkader, daar waar de maat wordt afgelezen in onderstaande foto's.



1. Breedtemaat*:

De breedte van de spinning meet je van links naar rechts en op twee plaatsen, zowel aan de boven als -onderkant. Meet tot op de millimeter!



2. Hoogtemaat*:

De hoogte van de spinning meet je vanaf de bovenkant tot de onderkant op twee afzonderlijke plaatsen.



*Indien de spinning niet overal dezelfde afmetingen heeft, meet dan op verschillende hoogtes en breedtes om het verschil te kennen en kies telkens de **kleinste** afmeting.